

REVEGO mehhanismi komplektide mõõdud

Oluline info:

DUO pesa (pocket) = Mehhanism kahe ukse jaoks, vasak/parem. **Välislaius 150mm**

UNO pesa (pocket) = Mehhanism ühe ukse jaoks, vasak/parem. **Välislaius 100mm**

Pesa (pocket) küljematerjali paksus **#15 – 19mm**

- ** Mööbli maksimumkõrgus: +/- 3mm või sokkel,

Blum mõõtkava ei arvesta pesa alumise kinnituse paksust, ega võimaliku soklijala kõrgust

- * DUO kõrgus: Fikseeritud vahepõhja/riiuli paksus **#15 – 30mm**

- Laiust tuleb arvestada: Mööbli laius + pesa laius/laiused

- *** DUO pesa (pocket) sügavus: Mööbli sügavus + **70mm**

- *** UNO pesa (pocket) sügavus: Mööbli sügavus + **35mm**

REVEGO komplekti arvutamiseks on kaks võimalust:

	DUO – kaks ust	UNO – üks uks	Valik info...
Välised gabariidid, kõrgus (mm)	1155 – 3012	1155 – 3012	...
Välised gabariidid, laius (mm)	900 – 1500	450 – 900	...
Pesa (pocket) sügavus (mm) ***	554 – 979	554 – 979	...
Paigaldussügavus: pesa sügavus + 2mm vahe + ukse paksus	Alates 574 mm		...
Vahepõhja/riiuli paksus (mm)	15 – 30	x	...
			Ja/Või ↓↑
Sisemõõdud mööblile, kõrgus (mm) ** *	...1027 – 2884	...1142 – 2999	...
Sisemõõdud mööblile, laius (mm)	750 – 1350	350 – 800	...
Mööbli võimalik sügavus (mm) ***	484 – 909	519 – 944	...

			Kui on info teada ↓
Ukse kõrgus (mm)	1130 – 2980	1130 – 2980	
Ukse laius (mm) (üks uks)	442 – 748	442 – 898	
Ukse paksus (mm)	18 – 26	18 – 26	
Ukse maksimum kaal	35 kg	35 kg	
Pesa (pocket) kõrgus (mm)	1142 – 2999	1142 – 2999	
Pesa (pocket) laius (mm)	150	100	
Pesa (pocket) sügavus (mm) ***	554 – 979	554 – 979	
Pesa (pocket) küljematerjali paksus (mm)	15 – 19	15 – 19	