

ELEVATOR


D	Montageanleitung
GB	Assembly Instructions
F	Instructions de montage
ES	Instrucciones montaje
RO	Instructiuni montaj
NL	Montagehandleiding



① X=16-60mm




② 80(+/-1)mm




③



④



⑤



⑥



Achtung/Important/Attention/Atenţion/Atenţie /Attentie

D	Leitungen im geöffneten Zustand ohne Zwang in die Haken (mind. 2) einlegen.
GB	Lay cables without force in hooks (min. 2) when Elevator is ascended.
F	En position ouverte, positionner les cordons sur les crochets (au moins 2) sans forcer.
ES	En el estado abierto del aparato encajar la linea eléctrica en el gancho (al menos 2) sin coacción.
RO	Atunci cand produsul este in stare deschisa (ascensiune), asezati cablurile in carlig (min. 2) fara a forta.
NL	Leidingen in geopende toestand zonder dwang in de haken leggen

⑦



⑧



D	Höhenjustierung/Ausgleich
GB	Height adjustment
F	Ajustement d'altitude
ES	Ajuste altitud
RO	Ajustarea Inaltimii
NL	Hoogte verstelling

⑨

*)

D	Nur bei Gebrauch in Küche
GB	When used in kitchen only
F	Juste lorsque le produit est utilisé dans la cuisine
ES	Solo para el uso en la cocina
RO	Doar pentru utilizare in bucatarie
NL	Alleen bij montage in keukens

B0624905BA67